



INCLUYE




Patas X1



A

Patas X7



B

M6X50mm X7




C

M6X20mm X2




D

15mm X4




E

Anclaje X2



F

Juego de tuerca mariposa X1




G


Tuerca roscada + llave X1




Llave




1 Voltee el sofá hacia la parte inferior.



2 Instale las patas en la litera.




3 Levante y ponga la litera sobre las patas.




4 Remueva el perno de la parte frontal que fija el descansabrazos.


Nota: Hemos localizado el diván abatible en el lado izquierdo del sofá




5 Despliegue la litera y remueva los dos pernos de fijación al espaldar.




6 Levante la parte posterior de la litera y remueva el último perno de fijación.




Ahora levante el asiento abatible del diván y fije la parte posterior con cuatro pernos (M6x50mm).




Fije el descansabrazos desde el interior.




Instale las patas al diván abatible. La pata adicional siempre se localiza al lado con la cama plegable




Gire el diván hacia la parte posterior y deje que la parte adjunta sostenga el descansabrazos como se muestra en la figura. Fije el descansabrazos a la parte posterior desde el interior del marco con los dos pernos retirados anteriormente.




Gire el diván hacia el lado del descansabrazos y atornille las dos tuercas roscadas ¡No apretarlas demasiado!




Instale los dos anclajes con los pernos M6x20mm y los tornillos 15mm como se muestra en la imagen. Use el perno en el orificio superior y los dos tornillos en los otros orificios ¡No apretarlos demasiado!



Levante el diván y póngalo sobre las patas. Levante la litera y póngala sobre los anclajes del diván abatible.



Despliegue la cabecera de la litera y fije la parte posterior de la cama con la parte posterior del diván usando dos pernos (M6x50mm).



Levante la litera y fije la cama en el frente con el juego de perno-tuerca mariposa.