




¡ATENCIÓN! La litera King size puede ser ensamblada a cualquiera de los lados. El proceso es igual, solo cambia el descansabrazos que se retira y el proceso es en espejo.




1 - Gire la litera hacia atrás.




2 - Instale las patas en la litera.




3 - Levante y ponga la litera de pie.




4 - Abra el mecanismo de la litera.



5 - Remueva el perno de fijación del frente del descansabrazos.




6 - Despliegue la litera y retire dos pernos de fijación del espaldar.




PARTE 1

Levante la parte posterior de la litera y retire el último perno de fijación del descansabrazos.




PARTE 2

Voltee el sofá fijo al revés.




PARTE 2

Fije el descansabrazos desde el interior del sofá fijo con cuatro pernos (M6x55mm).




PARTE 3

Gire la esquina al revés. Luego, instale las cuatro patas de madera.




PARTE 3


Levante y ponga la esquina de pie.



Una la litera y el sofá fijo a la esquina con los anclajes preinstalados.



Abra el mecanismo.



Baje la cabecera de la litera y fije la parte posterior de la litera a la esquina.



Así es como el producto final debería verse.