




¡ATENCIÓN! La litera King size puede ser ensamblada a cualquiera de los lados. El proceso es igual, solo cambia el descansabrazos que se retira y el proceso es en espejo.




Quite todos los cojines.




Abra la litera. Luego, remueva los dos pernos de fijación del espaldar




Cierre la litera y separe las tres partes del sofá




Cambie de posición los anclajes como se muestra en la imagen sobre los agujeros presentes.




Gire el sofá fijo hacia el revés.




Remueva los cuatro pernos de fijación desde el interior del sofá fijo.




Abra el mecanismo de la litera que está al lado del descansabrazos.




Retire los dos pernos de fijación del frente del descansabrazos.




Baje el mecanismo de la litera y retire los dos pernos de fijación del espaldar.




Reubique el descansabrazos opuesto en la dirección contraria y unalo abriendo el mecanismo de la litera.




Instale los dos pernos de fijación del frente del descansabrazos.




Baje el mecanismo de la cama y atornille los dos pernos de fijación del espaldar.



En la parte fija comience reubicando el descansabrazos en el lado opuesto y fijelo con los cuatro pernos como se muestra en la imagen.



Una la litera y el sofá fijo a la esquina con los anclajes preinstalados.



Baje la cabecera de la litera y fije la parte posterior de la litera a la esquina.



