LUONTO®

ENSAMBLAJE NICO
Localizar e instalar las patas



INCLUYE



¡ATENCIÓN!

Las patas para su sofá Luonto están aseguradas en la parte superior del asiento o por debajo del asiento (en los muelles 'no-sag') dependiendo del sofá o el tipo de patas.

2 personas son requeridas



Remueva las patas de la parte superior del asiento.



Voltee el sofá hacia la parte inferior.



Instale la pata metálica en el lugar indicado y atornille los dos pernos (M6x25mm) en los agujeros presentes.



Repita el mismo proceso para las cuatro patas.



Con cuidado, voltee el sofá hacia arriba y asegúrese que cada una de las patas está instalada correctamente.



Así es como el producto final debería verse.