



LUONTO®

ENSAMBLAJE NICO

Localizar e instalar las patas




INCLUYE

Patas de madera X4



Almohadillas antideslizantes X4




¡ATENCIÓN!

Las patas para su sofá Luonto están aseguradas en la parte superior del asiento o por debajo del asiento (en los muelles 'no-sag') dependiendo del sofá o el tipo de patas.

2 personas
son requeridas




1




Remueva las patas de la parte superior del asiento.

2




Voltee el sofá hacia la parte inferior.

3




Coloque las almohadillas antideslizantes en las patas.

4



Monte las patas girando cada una en dirección de las manecillas del reloj dentro de los cuatro agujeros presentes.

5



Con cuidado, voltee el sofá hacia arriba y asegúrese que cada una de las patas está instalada correctamente.

Así es como el producto final debería verse.

